MANUAL DE INSTALACIÓN

BAUQ

Tecnología Súper Protect Plus

- Anti-Micro-Scratch
- Anti-Stain
- Anti-Bacterial

www.bauq.cl · contacto@bauq.cl
Oficinas Comerciales y Bodega: Chañarcillo #1201, Maipú · Santiago, Chile

PISOS VINILICOS **SPC**

- Los pisos vinílicos SPC son pisos que se instalan de forma flotante por tanto no necesitan adhesivo para su instalación. Gracias a su sistema click, sólo requieren un ensamblado manual.

- Si bien son pisos waterproof que resisten la exposición al agua, se recomiendan sólo para espacios interiores.

- En cuanto a su almacenamiento, es importante contar con un espacio cerrado y sin humedad.
  Las cajas no deben apilarse en más de 5 unidades y siempre en forma horizontal.
  Cabe recordar la importancia del almacenaje aislado del suelo para no acumular humedad que genere cambios dimensionales en los pisos.

- Antes de iniciar la instalación, es muy importante contar con una superficie óptima. La nivelación de la superficie no puede ser mayor a 3mm y se recomienda tratar en caso de ser necesario.
  Revise previamente la superficie para eliminar la suciedad y el exceso de polvo.

INSTALACIÓN

PASO 1

Comience en una esquina depositando una plancha cuya lengüeta esté apuntando hacia la pared. Coloque los separadores entre la pared y los lados largos o cortos (según corresponda) de las planchas para mantener un espacio de expansión de 8-12mm

PASO 2

Acoplando la segunda plancha. Inserte la lengüeta de la segunda plancha en la ranura de la primera plancha con un ángulo de aproximadamente 15-20 grados. Al bajar la segunda plancha, ésta hará un chasquido, o “click”, indicando que encajó correctamente en su lugar. Alinee los bordes cuidadosamente y asegúrese que las superficies de ambas planchas estén completamente planas.

PASO 3

Continúe ensamblando la primera fila. Para unir y ajustar las juntas de las planchas, haga uso de un martillo de goma para golpear desde los lados cortos de las planchas. Al momento de instalar la última plancha, notará que ésta no encaja de forma completa en el espacio de instalación. Por lo tanto, usted deberá cortar esta plancha a la medida del espacio a cubrir.

BAUQ

RECOMENDACIÓN:

La medida mínima que deben tener la primera y la última plancha de cada fila es de aprox. 20cm
No olvide restarle los 8-12mm que corresponden al espacio de expansión.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Para una instalación segura de pisos SPC sobre losa radiante, la misma necesita estar prendida y funcionando 24 horas al día, durante 10 días de corrido, previo a la instalación, para reducir la humedad de la carpeta. La temperatura de la losa radiante no debe exceder nunca los 29 grados y se debe colocar si, una manta de barrera de vapor de nylon de 200 micrones, solapada, sellada y encintada en todas las uniones.

MANTENIMIENTO DIARIO

Los pisos SPC son Waterproof, si bien son resistente al trapeo con elementos húmedos, no soportan el baldeado ni la limpieza con manguera y/o hidrolavadoras. No son sumergibles: no por el piso en si, sino por la acumulación de líquido que se filtra y queda por debajo del mismo y lo hace inestable.

LIMPIEZA:

- Barra el piso regularmente para eliminar la suciedad remanente.
- Se recomienda un trapeador apenas húmedo con jabón neutro. El barrido por sí solo no es suficiente.
- No intente limpiar este suelo con cera, pulimentos, solventes, líquidos clorados, lavandinas, etc.

GREENGUARD GOLD · floor score · 100% Waterproof · easy clean · click system · UV protection